

エレベーター用インターホン

EZ - 01MV

取扱説明書

1. 概要

このインタホンはエレベーターの非常時、または保守点検時にカゴ内との連絡に用いるものです。カゴ内に子機、機械室・管理室等に親機を取付けします。

2. 取り扱い

子機より親機の呼出通話

インタホン「呼」鈕を押してください。一度押されますと、呼出しが持続しますので、そのままお待ちください。親機にてブザーが鳴動します。親機にて送受話器を取り上げお話しください。

親機より子機の呼出通話

送受話器を取り上げ、拡声にて子機を呼出します。応答がありましたら、そのままお話しください。

3. 付加機能

呼出時に無電圧の接点出力機能を有しています。


接点動作は、カゴ内子機で、呼出鈕が押された時点から、接続された親機が応答するまで出力します。

接点の定格及び端子記号

・接点定格

DC 24V : 1A 抵抗負荷
DC 48V : 0.1A

・端子記号



4. 機々間結線

